

Level Top PC AGG: Revestimiento de Hormigón Pulido

1. Guía Técnica de Aplicación (Paso a Paso)

La correcta instalación es lo que garantiza el acabado "espejo" y la exposición uniforme del agregado.

1. **Preparación del Sustrato:** La losa base debe estar estructuralmente sana. Se requiere un desbaste mecánico (CSP 3 a 5) para asegurar el anclaje.
2. **Imprimación (Primado):** Aplicación de un puente de adherencia epóxico para evitar burbujas y asegurar la unión química entre el hormigón viejo y el Level Top.
3. **Mezclado de Precisión:** Utilizar mezcladores de alto torque. La relación agua/polvo debe ser exacta para mantener la suspensión uniforme de los agregados decorativos.
4. **Vertido y Nivelación:** Se extiende el material sobre la superficie. Gracias a su propiedad autonivelante, el mortero rellena imperfecciones de forma autónoma.
5. **Desbaste Inicial (A las 24 hrs):** Se inicia el pulido con granos metálicos gruesos para "cortar" la capa superior y revelar la piedra (el agregado).
6. **Pulido y Densificado:** Progresión de granos hasta el nivel de brillo deseado, aplicando endurecedores químicos para cerrar la porosidad.

2. Comparativa: Level Top PC AGG vs. Hormigón Tradicional

Esta tabla ayuda al cliente (arquitecto o constructor) a justificar la inversión en este producto premium.

Característica	Hormigón Tradicional Pulido	Level Top PC AGG
Espesor	Requiere 7cm a 10cm mínimo.	Capa delgada (10mm - 15mm).
Estética	El agregado depende de la cantera local (azaroso).	Agregado controlado y uniforme.
Tiempo de Pulido	Debe esperar 21-28 días de fraguado.	Pulido en solo 24 horas.
Peso Estructural	Carga pesada para la estructura.	Carga ligera (ideal para remodelaciones).
Costo de Instalación	Menor costo de material, mayor costo de tiempo.	Mayor costo de material, ahorro crítico en tiempo de obra.

